

## Порядок подключения



Установите SIM-карту  
в 4G роутер



Подключите 4G роутер  
к электропитанию  
и настройте по инструкции



Установите карту памяти  
в слот для карты памяти  
камеры, для экономии  
мобильного трафика



Подключите  
камеру к роутеру и  
электричеству по инструкции  
в мобильном приложении  
или личном кабинете.  
Схемы подключения  
смотрите ниже.

# Схема подключения камеры


Вариант №1: 4G роутер → PoE-инжектор ← камера

## 4G роутер

с мобильным интернетом через SIM-карту от любого провайдера



## PoE-инжектор



## Сетевая розетка



## Камера



## Патч-корд UTP



Вам понадобится (приобретается отдельно):

- 4G роутер
- SIM-карта с мобильным интернетом от любого провайдера
- PoE-инжектор (диапазон выдаваемого напряжения: 44-57 В; выходная мощность: до 15,4 Вт; максимальный ток: 0,35А)
- Патч-корд UTP кат.5е необходимой длины - 2 шт.

## Схема подключения камеры

Вариант №2: 4G роутер → камера ← блок питания

### 4G роутер

с мобильным интернетом через SIM-карту от любого провайдера



Патч-корд UTP



Камера



Сетевая розетка



Блок питания



Вам понадобится (приобретается отдельно):

- 4G роутер
- SIM-карта с мобильным интернетом от любого провайдера
- Блок питания 12V, не менее 1A, штекер 5,5x2,5
- Патч-корд UTP кат.5е необходимой длины - 1 шт.